

Инструкция по применению

Позиционер 16-63мм



Верный результат Вашего выбора!

Это руководство является частью продукта, к которому она относится. И должно способствовать долговременной работе оборудования.

Инструкция по применению.

Позиционеры предназначены для фиксации труб различного диаметра в диапазоне от 16 – 63

Могут использоваться для фиксации труб при сварке муфт и отводов.

Фиксаторы позиционера оснащены раздвижным механизмом.

Перед использованием

Важно убедиться, что все компоненты позиционера находятся в исправном рабочем состоянии.

Использование

1. Ослабьте болты на основании зажимных фиксаторов. Установите на раму на необходимое расстояние в соответствии с диаметром трубы и модификацией соединения (муфта, отвод).

2. При помощи рукоятки сведите фиксаторы к трубе.

3. После закрепления трубы в позиционере и полной ее фиксации, можно начинать сварку.

Удаление

1. После завершения процесса сварки, позиционер может быть ослаблен и удален с трубы.

Информация о Гарантии.

Гарантия на устройство для снятия оксидного слоя составляет 12 месяцев.

Гарантия распространяется в случаях правильного использования оборудования и соблюдения всех инструкций:

Гарантия не распространяется при:

- Ненадлежащем обслуживании;
- Физических повреждениях;
- Несанкционированном изменении или любом неправильном использовании оборудования;
- Нарушении инструкции по эксплуатации;

Компания Caldervale Technology Ltd не дает никаких других гарантий любого рода, будь то явных или подразумеваемых, в отношении ее продукции.

Пожалуйста заполните нижеприведенную форму, которая является свидетельством Вашего приобретения в случае возникновения гарантийного случая

Дата приобретения.....

Покупатель

Продавец

По всем вопросам просим Вас обращаться:
Официальное представительство **Caldervale Technology Ltd В**
России