

#### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Допускается использование только принадлежностей фирмы Ляйстер.

#### СЕРВИС И РЕМОНТ:

Ремонт аппаратов производится исключительно сервисной службой фирмы Ляйстер. В противном случае фирма Ляйстер не несет гарантийных обязательств и снимает с себя всякую ответственность.

Не допускается внесение изменений в конструкцию аппаратов.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

- Условия гарантии приведены в гарантийном талоне на аппарат.



#### Инструкция по эксплуатации

### Вентилятор высокого давления (Код. № 9F) “ Ляйстер РОБУСТ “



Пожалуйста, прочтите внимательно данную инструкцию перед использованием вентилятора и сохраните ее на будущее

#### Область применения:

- Вентилятор высокого давления “Робуст” разработан для установки в технологические машины и оборудование и предназначен для длительной эксплуатации.
- Подача воздуха, а также негорючих, неагрессивных и невзрывоопасных газов.
- Подача воздуха в нагреватели Ляйстер; обеспечение притока свежего воздуха; работа в системах воздушного охлаждения.
- Аэрация больших ванн и аквариумов; различное применение для текстильных машин.
- Вытяжка сварных газов и вредных паров.
- Транспортировка гранулята и других сыпучих грузов.
- Вакуумирование для установок трафаретной печати и вакуумных столов.

Продажа и сервис в России:

**ОЛЬМАКС**

115280, Москва, ул. Автозаводская, д.25, стр.13

т. ( 007-495 ) 792-59-44, [www.olmax.ru](http://www.olmax.ru)

## Внимание

Перед разбором вентилятора не забудьте отключить его от сети питания.

Перед подключением вентилятора к сети электропитания проверьте соответствие величины напряжения в сети напряжению, необходимому для вентилятора.

Вентилятор должен быть заземлен.

Вентилятор должен быть подключен через защитный выключатель.

Следите за направлением вращения мотора.

Вентилятор необходимо беречь от воды и сырости.

## Технические данные

| Код.№                                   |          | 9F                  |
|-----------------------------------------|----------|---------------------|
| Тип                                     |          | Вихревой вентилятор |
| Напряжение для трехфазного тока         | В        | 3х230-254 3х380-440 |
| Напряжение для однофазного тока         | В        | 1х230-254           |
| Конденсатор для однофазного подключения | мкФ      | 12                  |
| Мощность                                | Вт       | 250                 |
| Частота                                 | Гц       | 50 / 60             |
| Расход воздуха                          | л/мин    | 1200 / 1300         |
| Стат. давление                          | мБар     | 8000 / 10500        |
| Уровень шума                            | Дб       | 62                  |
| Степень защиты                          | DIN40050 | IP54                |
| Входное отверстие (внешний Ø)           | мм       | Ø 38                |
| Выходное отверстие (внешний Ø)          | мм       | Ø 38                |
| Рабочая температура                     | °С       | < 60                |
| Вес                                     | кг       | 8,0                 |
| Размеры                                 | мм       | 255х221х221         |

## Описание вентилятора

1. Выходное отверстие Ø38
2. Входное отверстие Ø38
3. Мотор
4. Блок подключения
5. Крышка блока подключения
6. Опора для монтажа
7. Корпус турбины

## Установка

- Опора вентилятора (6) должна быть закреплена четырьмя винтами М6.
- Вентилятор не должен подвергаться вибрации и тряске.
- Вентилятор может устанавливаться горизонтально или вертикально.

Установочные размеры:

## Эксплуатация

- Подаваемый в вентилятор воздух должен иметь температуру не выше 60°C.
  - При запыленном воздухе необходимо использовать фильтрующую насадку на входное отверстие.
  - В зависимости от напряжения необходимо произвести соответствующее подключение в блоке (4).
  - Вентилятор должен быть подключен специалистом.
- Следить за направлением вращения мотора!**